Practica para recuperar datos eliminados de una unidad de almacenamiento externa en el terminal de linux.

1. Instalar el programa:

Tienes que usar el comando "apt-get install testdisk" como administrador.

sec@ubuntu:~\$ sudo apt-get install testdisk

2. Ejecuta el programa:

Tienes que ejecutarlo como administrador.

sec@ubuntu:~\$ sudo photorec

3. Elegir el dispositivo:

Una vez abierto el programa lo primero que tenemos que hacer es elegir el dispositivo del que tenemos que recuperar la información.

```
PhotoRec 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

PhotoRec is free software, and
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

Select a media (use Arrow keys, then press Enter):
Disk /dev/sda - 21 GB / 20 GiB (RO) - VMware Virtual SATA Hard Drive

Disk /dev/sdb - 8011 MB / 7640 MiB (RO)

>[Proceed ] [ Quit ]
```

4. Elegir en que parte del disco va a buscar el programa.

	Partition		art		End		Size in sectors	
>	No partition	0	0	1	1021 17	9 28	15646720	[Whole disk]
1	* FAT32 LBA	0	1	2	1021 17	9 28	15646657	[MULTIBOOT]

5. Seleccionar el sistema de archivos que utiliza el dispositivo.

```
To recover lost files, PhotoRec need to know the filesystem type where the file were stored:

[ ext2/ext3 ] ext2/ext3/ext4 filesystem
>[ Other ] FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...
```

6. Seleccionar la carpeta donde se almacenaran los archivos recuperados.

```
PhotoRec 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Please select a destination to save the recovered files.
Do not choose to write the files to the same partition they were stored on.
Keys: Arrow keys to select another directory
     c when the destination is correct
     Q to quit
Directory /home/sec
drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 30-Nov-2016 09:34 .
drwxr-xr-x
              0
                  0
                            4096 9-Nov-2016 09:45 ...
>drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 30-Nov-2016 09:27 Desktop
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Documents
drwxr-xr-x 1000 1000
drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Downloads
drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Music
drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Pictures
 drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Public
 drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Templates
 drwxr-xr-x 1000 1000
                            4096 9-Nov-2016 09:50 Videos
                           8980 9-Nov-2016 09:45 examples.desktop
 -rw-r--r-- 1000 1000
 - FW- F-- F--
               0
                           40960 30-Nov-2016 09:34 photorec.ses
                    0
```

7. Esperar a que finalice.

```
PhotoRec 6.14, Data Recovery Utility, July 2013
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org

Disk /dev/sdb - 8011 MB / 7640 MiB (RO)
Partition Start End Size in sectors
1 * FAT32 LBA 0 1 2 1021 179 28 15646657 [MULTIBOOT]

Pass 1 - Reading sector 7679876/15646657, 0 files found
Elapsed time 0h01m49s - Estimated time to completion 0h01m53
```

8. Una vez finalizado abrimos la carpeta que hemos seleccionado y comprobamos que los archivos recuperados están distribuidos en diferentes carpetas creadas con el programa

